

MANUAL *TÉCNICO*

KIT PORTA DE CORRER – MAT03



1° Passo

Conferir se o local já está pronto para receber o kit – paredes pintadas, piso acabado, janelas instaladas, vão da porta pronto;



2° Passo

Verifique se as dimensões do vão estão corretas (A = Altura, L = Largura, E = Espessura).



Dimensões da Porta (cm)	Dimensões do Kit (cm)	Dimensões do Vão (cm)
60 x 210	64,5 x 213	68 x 215
62 x 210	66,5 x 213	70 x 215
70 x 210	74,5 x 213	78 x 215
72 x 210	76,5 x 213	80 x 215
80 x 210	84,5 x 213	88 x 215
82 x 210	86,5 x 213	90 x 215
90 x 210	94,5 x 213	98 x 215
92 x 210	96,5 x 213	100 x 215

3° Passo

Antes de iniciar a instalação certifique-se que possui todas as ferramentas necessárias (Material não incluso no kit):

Trena, martelo, borrifador de água, poliuretano expansível, serra meia esquadria, cola para madeira, prumo, estilete, esquadro e arco de serra.

4° Passo

Ao receber o kit, verificar todos os itens inclusos (Porta com canal do guia e roldanas instaladas, suporte com trilho, batedor com furo de fábrica, vistas de acabamento, pino guia, parador, jogo de batente e de alizar).

5° Passo

Inicie a instalação dos batentes, una o jogo com o corte de 45° e parafuse.

6° Passo

Encaixe o batente no vão de alvenaria usando cunhas de madeira, verificando o esquadro e prumo da porta.

7° Passo

Umedecer os pontos de aplicação da espuma expansiva de poliuretano. Aplicar em 6 pontos entre o batente e a alvenaria preenchendo toda a largura do batente, conforme imagem abaixo:



Aguardar 24h para que a espuma cure.

8° Passo

Retire as cunhas, travas e corte o excesso de espuma com estilete.

9° Passo

Realizar o corte dos alizares com serra meia esquadria em ângulo reto (90°) ou (45°) à critério do cliente. Note que o alizar interno deve ser feito corte reto por conta do batedor da porta.

Parafuse o batedor no batente que não possui o canal de encaixe, em seguida instale a vista para que não apareça os parafusos.

10° Passo

Faça a montagem do suporte de correr, observe que ao ser feito de forma correta o corte reto do alizar, o batedor se encaixa perfeitamente. Fure e parafuse o suporte, em seguida instale a vista de acabamento.

11° Passo

Coloque a porta e confira se está tudo correto e alinhado.

12° Passo

Instale o guia da porta no piso e o parador no trilho.

13° Passo

Instale a fechadura e puxador de sua preferência.

www.concremportas.com.br

sac@concrem.com.br

atendimento@concrem.com.br

(94) 98114-2020 / (94) 99106-6077

